
Greif-Drehmodul pneum./elektr.

GMQ 32 / RE-50

GMQ 32 / RE-75 48V

- Einbauerklärung
- Modulangaben
- Montageanleitung
- Wartungsanleitung



Original Montageanleitung
© Copyright by Afag Automation AG





Diese Montageanleitung ist gültig für:

Тур	Bestell Nr.	Тур	Bestell Nr.
GMQ 32/P / RE-50	50394848	GMQ 32/P / RE-75 48V	50395571
GMQ 32/K / RE-50	50394847	GMQ 32/K / RE-75 48V	50395570

Einbau und Inbetriebnahme nur von qualifiziertem Fachpersonal gemäss Montageanleitung.

Hier wird bei Auslieferung des Gerät die aktuelle Seriennummer eingeklebt

Version dieser Dokumentation:

GMQ 32-RE-50 u. GMQ 32-RE-75-BA-vers. 1.3 de 12.02.15

M GEFAHR



Bezeichnet eine unmittelbar drohende Gefahr. Wenn die Information nicht befolgt wird, sind Tod oder Körperverletzungen (Invalidität) die Folge.

WARNUNG



Bezeichnet eine mögliche gefährliche Situation. Wenn die Information nicht befolgt wird, sind Tod oder Körperverletzungen (Invalidität) die Folge.

⚠ VORSICHT



Bezeichnet eine möglicherweise gefährliche Situation. Wenn die Information nicht befolgt wird, sind Sachschäden sowie leichte oder mittlere Körperverletzungen die Folgen.

HINWEIS



Bezeichnet allgemeine Hinweise, nützliche Anwender-Tipps und Arbeitsempfehlungen, welche aber keinen Einfluss auf die Sicherheit und Gesundheit des Personals haben.



Inhaltsverzeichnis

1.0 E	inbauerklärung	5
2.0 N	Modulangaben	7
2.1 S	Sicherheitshinweise	6
2.2 T	ransport, Handhabung, Lagerung	6
2.3 N	Modulbeschreibung	6
2.4 N	omenklatur - Aufbau für: Greif- Drehmodule	.8
2.5 G	MQ 32 RE-50 pneum. / elektr	9
2.6 G	GMQ 32-RE-75 pneumatische/elektrische Ausführung	10
2.7 N	Montage der Greifzange	.11
2.8 N	Montage des Greif- Drehmodul	.12
2.9 A	Anzugsdrehmomente für Schrauben	13
2.10	Modul Zentrierung	14
2.11 E	Einbau in eine Anlage	.14
2.12	Drehen des Greif- Drehmodul wenn die Kabelabgänge nicht passen	.15
3.0 N	Montageanleitung	.17
3.1 B	estimmungsgemässe Verwendung	.19
3.2 G	ewährleistung	.19
3.3 Si	icherheitshinweise	.19
3.4 M	lasszeichnung: GMQ 32-RE-50	.20
3.5 Te	echnische Daten GMQ 32-RE-752	22
3.6 M	lasszeichnung GMQ 32 / RE-75	.21
3.7 Te	echnische Daten GM 32 / RE-752	24
3.7/8	Exzentrische u. zentrische Greifkraft-Diagramme	25
3.9 G	reifzangen	26
3.11 E	Elektrische Anschlüsse	.27
3.12	Schnittstellen elektrisch	.28
3.13 I	Inbetriebnahme, Betrieb, Schulung	.28
3.14 \	Vorbereitung zur Inbetriebnahme	.29
3.15 l	nbetriebnahme	.30
3.16 E	Einstellen, Umrüsten	.30



3.17	7 Normalbetrieb	.31
4.0	Wartungsanleitung	.32
4.1	Wartung und Pflege	.32
4.2	Weitergehende Wartung	.33
4.3	Störungsmöglichkeiten am RE-50 (RE-75)	.34
4.4	Greiferantrieb auswechseln (pneumatisch oder elektrisch)	.35
4.5	Auswechseln des Rotationsmodul RE-50	.38
4.6	Endlagen Sensorwechsel	.38
4.7	Ersatzteile	.38
4.8	Zubehör	.39
4.9	Ausbau und Reparatur	.40
5.0	Entsorgung	.40
6.0	Anhang	.40
6.1	Abbildungsverzeichnis	.40
6.2	Tabellenverzeichnis	.40



1.0.0 Einbauerklärung (Original Dokument)

1.1.0 Maschinenrichtlinie: 2006/42/EG

Norm: EN ISO 12100:2010 (Deutsche Fassung)

Der Hersteller:

Afag Automation AG, Fiechtenstrasse 32, CH-4950 Huttwil

erklärt hiermit, dass die unvollständige Maschine:

Produktename: Greif- Drehmodul (pneum. / elektr.)

Typen: GMQ 32 / RE-50 GMQ 32 / RE-75 48V

Einschlägige EG Maschinenrichtlinie:

Niederspannungsrichtlinie: 2006/95/EG EMV-Richtlinie: 2004/108/EG

Angewandte harmonisierte Nor- EN 349; EN 60204-1: 2006

men:

- Sicherheit von Maschinen-Allgemeine Gestaltungsleitsätze-Risikobeurteilung und Risikominderung.

 Diese speziellen technischen Unterlagen werden auf begründetes Verlangen den einzelstaatlichen Behörden in gedruckten Dokumenten oder elektronisch (pdf) übermittelt.

Richtlinie: angewandte und erfüllte grundlegende Anforderungen:

1.1; 1.1.1; 1.1.2; 1.2; 1.2.1; 1.2.3; 1.2.4.4; 1.2.5; 1.3; 1.3.3; 1.3.5; 1.3.6; 1.3.7; 1.3.8.1; 1.3.8.2; 1.3.9; 1.4; 1.4.1; 1.5; 1.5.1; 1.6; 1.6.1; 1.6.3; 1.6.4; 1.7; 1.7.1; 1.7.4.; 1.7.4.1; 1.7.4.2; 1.7.4.3; 3.3.5; 3.4.1

Wer diese unvollständige Maschine einbaut oder mit anderen Maschinen zusammenbaut, muss eine Risikobeurteilung für seine resultierende Maschine vornehmen welche den Bestimmungen der **EG Richtlinie**: 2006/42/EG entspricht.

Norm: EN ISO 12100:2010 (Deutsche Fassung)

Bevollmächtigter:

Für die Zusammenstellung der technisch relevanten Unterlagen ist:

Niklaus Röthlisberger, Produkte-Manager, Afag Automation AG, CH-4950 Huttwil

Ort/Datum: Huttwil, 12.02.2015

Siegfried Egli Niklaus Röthlisberger

S.E.C. 1. Tophliberger

Geschäftsführer Produkte Manager HT Afag Automation AG Afag Automation AG



2.0 Modulangaben

2.1 Sicherheitshinweise

Es dürfen keine Veränderungen an dem Greif- Drehmodul durchgeführt werden, welche nicht in dieser Montageanleitung beschrieben oder von der Firma Afag Automation AG schriftlich genehmigt werden. Bei unsachgemässen Veränderungen oder bei unsachgemässer Montage, Installation, Betrieb, Wartung oder Reparatur übernimmt die Firma Afag Automation AG keine Haftung.

2.2 Transport, Handhabung, Lagerung

Für Transport und Lagerung müssen folgende Werte eingehalten werden:

Lagertemperatur: 0-50°C

Luftfeuchtigkeit: <90%, nicht kondensierend

⚠ VORSICHT



Das Greif- Drehmodul ist in der original Kartonschachtel verpackt, bei falscher Handhabung kann das Modul beim aus packen aus der Schachtel herausfallen und Gliedmassen verletzen.

HINWEIS



Bitte beachten!

Bei jedem Modul wird ein Sicherheitstechnisches Informationsblatt beigelegt. Dieses Informationsblatt ist von jeder Person die sich mit dem Modul beschäftigt zu lesen.

2.3 Modulbeschreibung

Das Greif- Drehmodul ist ein hochkompaktes elektrisches/pneumatisches Rotationsmodul, es eignet sich zum Drehen und greifen von Nutzlasten (siehe Techn. Daten). Die Rotationsmodule RE sind mit einem 17 poligen Industriestecker (G13) und einem 4 poligen M15 Stecker bestückt.

Die Rotationsmodule RE sind für den Betrieb mit den Afag Reglern: SE-Power 1kVA, SE-48 und SE-24. Sie können aber auch mit anderen Fremd-Reglern betrieben werden.



2.4 Nomenklatur - Aufbau für Greif- Drehmodule GMQ 32 / RE-50 / 75

GMQ 32 / RE-75

Greiferantrieb
Vérins de commande
Gripper actuator

Adaptereinheit
Adaptateur unité
Adapter unit

Rotationsmodule RE-75
Modules rotatifs RE-75
Rotary module RE-75

Zangen
Pinces
Grippers

Das neue Greif- Drehmodul besteht aus den Afag Standardmodulen:

- Greiferantriebe GMQ 12/20/32
- Rotationsmodule RE-50 / RE-75
- Greifzangen GM 12/20/32 Die kompakte Bauform der Greif-Drehmodule hat somit praktisch keine Störkonturen und keine drehenden Kabel und Schläuche! (schlanke Bauform)

Le nouveau module rotatif de préhension se compose des modules standard d'Afag:

- Vérin de pince GMQ 12/20/32
- Module de rotation RE-50 / RE-75
- Pince de préhension GM 12/20/32
 La forme compacte du module rotatif de préhension ne possède pratiquement pas de contours gênants et pas de câbles mobiles et flexibles.
 (Forme étroite)

The new gripper-rotary module consists of the afag standard modules:

- GMQ 12/20/32 gripper actuator
- RE-50 / RE-75 rotary modules
- GM 12/20/32 gripper

Due to their compact construction the gripper-rotary modules dont't have any disturbing contours and no moving cables and hoses.

(narrow design)


Das Greif- Drehmodul besteht aus den Afag Standardmodulen:

- Greiferantrieb GMQ 32
- Rotationsmodule RE-50 (RE-75
- Greifzangen GMQ 32/..

Die kompakte Bauform der Greif- Drehmodule hat somit praktisch keine Störkonturen. (schlanke Bauform)




2.5 GMQ 32 / RE-50 pneumatisch / elektrische Ausführung



10


- 1 Greifzange
- 3 Encodergehäuse
- 5 Encoderanschluss
- 7 Adaptereinheit
- 9 Verbindungsflansch
- 2 Servoantrieb mit Getriebe
- 4 Initiator
- 6 Motoranschluss
- 8 Greiferantrieb

Abbildung 1: Modulbeschreibung RE-50






2.6 GMQ 32 / RE-75 pneumatisch / elektrische Ausführung



- 1 Greifzange
- 3 Encodergehäuse
- 6 Encoderanschluss
- 7 Adaptereinheit
- 9 Luftanschlüsse

- 2 Servoantrieb mit Getriebe
- 4 Initiator
- 5 Motoranschluss
- 8 Greiferantrieb
- 9 Verbindungsflansch


Abbildung 2: Modulbeschreibung RE-75





2.7 Montage der Greifzange

Wenn das Greif- Drehmodul ohne Zange bestellt wurde, können die Zangen nachbestellt werden. Der GMQ 32 Greiferantrieb kann mit den normalen Greifzangen der GMQ 32 Pneumatik-Greifer bestückt werden, hier stehen 3 Typen zur Auswahl.



- 1 Zentrierhülse
- 2 Greifzange
- 3 U-Scheibe
- 4 lmb. Zylinderschraube
- 5 Zentrierring
- 6 Zugstange
- 7 Klemmschraube

Montage der Greifzange:

Für die Montage der Greifzange muss die Zugstange am Greiferantrieb ausgefahren werden.

Vorgang:

- -Zentrierring 5 u. Zentrierhülse 1 einsetzen
- -Zylinderstift in Flansch einsetzen (arretieren)
- -Greifzange 2 aufschieben
- -Schraube 4 festziehen
- -Greifzange ausrichten Klemmschraube 7 festziehen


Zugstange GMQ-Zangenantrieb

Demontage der Greifzange:

Bei der Demontage der Greifzange muss die Zugstange am Greifantrieb ausgefahren werden.

Vorgang:

Montage/Demontagematerial: 6 Kant Schraubenzieher 3 mm Zylinderstift Ø 2.5x30 mm





Zylinderstift in das Flanschloch einsetzen so dass die Greifzange arretiert ist.

Mit dem 6kant Schraubenzieher Schraube lösen.



Klemmschraube an der Greifzange lösen, Greifzange kann weggenommen werden.



Das Greif-Drehmodul ist bereit für eine neue Greifzangen Montage.

Vorgang:


wie bei der Greifzangen Montage




Die Greiffinger gehören nicht zum Lieferumfang!

Der Kunde übernimmt das Anfertigen der Greiffinger. Zu diesem Zweck sind die Backen der Greifzangen mit einer Standardpassung (12G8) versehen. Die Zangen-Zeichnungen finden Sie im Technischen Katalog!

HINWEIS





Die Greiffinger gehören nicht zum Lieferumfang, diese müssen vom Anwender des Greif- Drehmodul selber gefertigt werden.



2.8 Montage des Greif- Drehmodul

. WARNUNG



Beim Betrieb des Moduls können durch die rotative Bewegung der Greifzange eine Erfassung von Kleidungsstücken, Haare oder sonstige Materialien möglich sein.

Vorsicht: Die Inbetriebnahme darf nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.

WARNUNG




Für Arbeiten am Greif- Drehmodul schalten Sie die Steuerung des Moduls aus und sichern Sie diese gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten. Signale der Steuerung können unbeabsichtigte Bewegungen des Moduls hervorrufen, welche zu Verletzungen führen können.

Das Greif- Drehmodul kann vertikal und horizontal eingebaut werden.

Das Greif- Drehmodul kann am schwarzen Zwischenteil befestigt werden, im Raster von 30x30 mm, 4x M4 Schrauben.



- Befestigungsraster
- GMQ 32 / RE-50 = Ø58mm, 4x Ø3,4mm
- GMQ 32 / RE-75 = Ø88mm, 4x Ø5,5mm
- durchschraubbar



Befestigungsgewinde 2xM3 (z.B. für Niederhalter)

- Befestigungsraster
- GMQ 32 / RE-50 = 24x48mm, $4x\emptyset6$,6mm
- GMQ 32 / RE-75 = 48x48mm, 4xØ6,6mm
- durchschraubbar

- Zentrierung (für Flanschaufnahme)
- GMQ 32 / RE-50, Ø49h7
- GMQ 32 / RE-75, Ø74h7

Verwenden sie zur Positionierung die mitgelieferten Zentrierhülsen. Setzten Sie diese in zwei diagonal gegenüberliegende Bohrungen des Montagerasters ein.



2.9 Anzugsdrehmomente für Schrauben

Für die Montage sind Schrauben zu verwenden, welche mindesten der nachfolgend aufgeführten Spezifikation entsprechen:


Norm: VDI 2230 Festigkeit: Klasse 8.8

Oberfläche: Verzinkt-blau, geölt oder gefettet

Gewinde	Anzugsmomente
M2 M2.5 M3	0,3 0,35 Nm 0,5 0,73 Nm 1,1 1,4 Nm
M4	2,6 3,3 Nm
M5	5,2 6,5 Nm
M6	9,0 11,3 Nm
M8	21,627,3 Nm

Tabelle 1: Anzugsmomente für Schrauben

2.10 Modul-Zentrierung





2.11 Einbau in eine Anlage

A GEFAHR



Das Greif- Drehmodul darf nicht in explosionsgefährdeter Umgebung eingesetzt werden.

⚠ WARNUNG



Falls Anbauten an das Greif- Drehmodul in Zusammenhang mit den sich bewegenden Teilen eine Gefährdung ermöglichen, muss ein entsprechend sicherer Betrieb gewährleistet sein.

Im Normalbetrieb muss sichergestellt sein, dass der Benutzer nicht in den Arbeitsbereich des Greif- Drehmodul eingreifen kann.

In den Sonderbetriebsarten muss sichergestellt werden, dass keine Gefährdung für den Anlagenbediener besteht. Das Lösungskonzept ist vom Sicherheitskonzept der Anlage und den angebauten Teilen abhängig.

⚠ WARNUNG



Durch die dezentrale Steuerung befindet sich der Bediener des Greif- Drehmodul nicht zwingend neben dem Produkt, so können durch den Rotationsbetrieb andere Personen gefährdet werden.

Bei Manipulation am Greif- Drehmodul muss die Reglerfreigabe gesichert werden, sie darf erst nach Beendigung der Arbeiten wieder eingeschaltet werden.

⚠ VORSICHT



Beim Greif- Drehmodul handelt es sich um eine unvollständige Maschine. Für den sicheren Betrieb muss das Greif- Drehmodul in das Sicherheitskonzept der Anlage integriert werden, in welche sie eingebaut werden.

Im Betrieb muss sichergestellt sein, dass das Bedienpersonal nicht in den Arbeitsbereich der Rotationsmodule RE eingreifen kann.

Das Greif- Drehmodul darf nur gemäss der bestimmungsgemässen Verwendung eingesetzt werden.

Im Normalbetrieb muss sichergestellt sein, dass der Benutzer nicht in den Arbeitsbereich des Greif- Drehmoduls eingreifen kann. Dies kann durch geeignete Schutzmassnahmen wie Umhausungen, Lichtgitter oder Stromlosschalten der Anlage realisiert werden.



HINWEIS




Vor jeglicher Tätigkeit an oder mit dem Greif- Drehmodul ist diese Betriebsanleitung sorgfältig zu lesen.

2.12 Drehen des Greif- Drehmodul wenn die Kabelabgänge nicht passen.

In der Standardauslieferung des montierten Modul zeigen die Kabelanschlüsse am Greif- Drehmodul nach vorne. Sie haben die die Möglichkeit den schwarzen Befestigungsteil so zu drehen, dass der Kabelabgang am Greif- Drehmodul nach links oder nach rechts zu liegen kommt. Beachten Sie den Beschrieb im Nachfolgendem Vorgang.

Kabelabgang frei wählbar:



RE-50: 4 Positionen (je 90°) möglich




Vorgang:

4 Schrauben am RE-50 lösen mit dem 6kant Schraubenzieher 2,5 mm



RE-50 wegnehmen und auf die gewünschte Seite drehen und neu montieren.









3.0 Montageanleitung

Hersteller Adresse: Afag Automation AG

Fiechtenstrasse 32

CH-4950 Huttwil

Sales Handling:

Tel. 0041 (0)62 959 87 02

www.afag.com

Diese Montaganleitung ist gültig für:

Produktenamen: **Greif- Drehmodul** (pneumatisch / elektrisch)

Typen: **GMQ 32 / RE-50**

GMQ 32 / RE-75

Dies ist eine unvollständige Maschine

Wer diese unvollständige Maschine einbaut oder mit anderen Maschinen zusammenbaut, muss eine Risikobeurteilung für seine resultierende Maschine vornehmen welche den Bestimmungen der EG Richtlinie: 2006/42/EG entspricht. Norm: EN ISO 12100:2010 (Deutsche Fassung)

Bevollmächtigter:

Für die Zusammenstellung der technisch relevanten Unterlagen ist: Niklaus Röthlisberger, Produkte-Manager HT, der Firma Afag Automation, CH-4950 Huttwil.



3.1 Bestimmungsgemässe Verwendung

Das Greif- Drehmodul dienen der stossfreien Drehbewegung von Lasten in nicht explosionsgefährdeter und in dem für dieses Modul definierten Umgebungs- und Einsatzbedingungen, (siehe technische Daten).

Das Greif- Drehmodul sind ausschliesslich für das Drehen von Nutzlasten (siehe Technische Daten) bestimmt, welche bei der Manipulation nicht Personen, sach- und umweltgefährdend reagieren. Sie können in Kombination mit anderen Modulen als Pick and Place-Station eingesetzt werden.

HINWEIS



Eine Benutzung welche über die oben beschriebene hinausgehende Benutzung hinausgeht, ist nicht sachgemäss.

Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht. Das Risiko trägt allein der Anwender.

Zur bestimmungsgemässen Verwendung gehören auch das Beachten der Betriebsanleitung sowie das Einhalten der vom Hersteller vorgeschriebenen Wartungs- und Instandsetzungsvorschriften.

⚠ VORSICHT



Das Greif- Drehmodul darf nur von Personen betrieben und gewartet werden, die hiermit vertraut und über Gefahren unterrichtet sind.

Die einschlägigen Unfallverhüttungsvorschriften sowie die sonstigen allgemein anerkannten sicherheitstechnischen und arbeitsmedizinischen Vorschriften sind einzuhalten.



3.2 Gewährleistung

Das Greif- Drehmodul ist für eine Laufleistung von 40 Millionen Lastwechseln / 2 Jahre ausgelegt, dabei müssen die für dieses Modul definierten Umgebungs- und Einsatzbedingungen (siehe Techn. Daten), Belastungsdaten sowie die Auslegungs- und den Beschleunigungs-Diagramme beachtet werden.

Das Greif- Drehmodul hat keine Verschleissteile!

Die Gewährleistung umfasst den Ersatz bzw. die Reparatur von defekten Modul Teilen bei der Afag Automation AG.

Bei eigenständigen Reparaturen ohne vorherige Einweisung durch die Afag Automation AG erlischt die Gewährleistung. Benutzung welche über die bestimmungsgemässe Verwendung hinausgeht, erlischt die Gewährleistung.

Weitergehende Ansprüche sind ausgeschlossen.

3.3 Sicherheitshinweise

Vor jeglicher Tätigkeit an oder mit dem Modul ist diese Montageanleitung sorgfältig zu lesen. Das Modul darf nur gemäss dem Verwendungszweck eingesetzt werden. Es dürfen keine Veränderungen am Modul durchgeführt werden, welche nicht in dieser Betriebsanleitung beschrieben oder von der Firma Afag schriftlich genehmigt werden. Bei unsachgemässen Veränderungen oder bei unsachgemässer Montage, Installation, Betrieb, Wartung oder Reparatur übernimmt die Firma Afag AG keine Haftung.

⚠ VORSICHT



Beim Anschliessen an eine Steuerung sowie beim Betrieb des Greif-Drehmodul kann es zu unvorhersehbaren Bewegungen kommen, welche Personen- oder Sachschäden verursachen können.



3.4 Masszeichnung: GMQ 32 / RE-50




Abbildung 2: Masszeichnung GMQ 32-RE-50




3.5 Technische Daten GM 32 / RE-50

Sestellnummer				0	0
Sareifzange Pince Gripper GM 32/K MM 32/F MM 3	Greiferantrieb	Vérin de commande	Gripper actuator	GMQ 32	GMQ 32
Pince	Bestellnummer	Article No.	Order No.	11009157	11009157
Sestellnummer					
Sylinder	Greifzange	Pince	Gripper	GM 32/K	GM 32/P
Offmungsweg Course d'ouverture Opening angle - 2 x 8 mm Offmungswinkel Angle d'ouverture Opening angle 176° - Greifkzelt (zentrisch) Force de préhension (centr.) Clamping force (centr.) 130 N 25 N Greifzelt Temps de préhension Clamping force (centr.) 130 N 25 N Miederholgenaulgkeit Présicion de répétition Repeating precision +/- 0.025 mm +/- 0.025 mm Air connections G 1/8° 1/8° 1/8° 1/8° 1/8° Setriebsdruck Pression d'alimentation Operating pressure 6 bar +/-2 1/8°	Bestellnummer	Article No.	Order No.	11009169	11009172
Definingswinkel Angle d'ouverture Opening angle 176° -	Zylinder	Cylindre	Cylindre	32 mm	32 mm
Sereifkraft (zentrisch) Force de préhension (centr.) Clamping force (centr.) 130 N 235 N 37erifzeit Temps de préhension Clamping time 0.25 s² 0.18	Öffnungsweg	Course d'ouverture	Opening stroke	-	2 x 8 mm
Sereifkraft (zentrisch) Force de préhension (centr.) Clamping force (centr.) 130 N 235 N 37erifzeit Temps de préhension Clamping time 0.25 s² 0.18	Öffnungswinkel	Anale d'ouverture		176°	-
Temps de préhension	The second secon	100 0 000 0 000 0 000 0 0 0 0 0 0 0 0 0	1000 000 000 000 000		235 N
Wiederholgenauigkeit Présicion de répétition Repeating precision 4/- 0.025 mm G 1/8* G 1/8* <td>Greifzeit</td> <td></td> <td></td> <td>0.25 s*</td> <td>0.18 s*</td>	Greifzeit			0.25 s*	0.18 s*
Air connections	Wiederholgenauigkeit	Présicion de répétition	Repeating precision		
Pression d'alimentation Operating pressure 6 bar +/-2 6 bar +/-2	D. C. Company				
Consomation d'air cycle Air consumption cycle 0.072 NI 0.0					
Modulgewicht Poids du module Weight of module 1.0.15kg 1.153 kg 1.153 kg 2.153 kg 2.					
Einbaulage Position de montage Mounting position # + + - Lager Temperature: T	Anna an an an anna anna an an anna an an				
Temperatur: - Lager - de Stockage - d'utilisation - Operation - Op	100 10 100	Poids du module			
- Lager — - de Stockage — - d'utilisation — Operation 0°C+50°C	Einbaulage	Position de montage	Mounting position	+	+
- Betrieb - d'utilisation - Operation 0°C+50°C 0°C.	Temperatur:				
**sans / **avec amortisseur *without / **withshock absorber* **Rotationsmodul Modules rotatifs Rotary modules RE-50 24V/48V **Bestellnummer mit Flansch Article No. avec bride Order no. with flange 50285554 50328767 **Einbaulage Position de montage Mounting position † † † † † † † † † † † † † † † † † † †			-		
Re-50 Re-50 Re-50 Re-50 Re-50 Re-50 Re-50 Re-50 Adv/48V Restellnummer mit Flansch Article No. avec bride Order no. with flange S0285554 S0328767 S			13-100 ★ (#14-00)-03.001	0 C+50 C	0 C+50 C
Article No. avec bride	*ohne / **mitStossdämpfer	*sans / **avec amortisseur	*without / **withshock absorber		
Position de montage Mounting position	Rotationsmodul	Modules rotatifs	Rotary modules	RE-50	
	Bestellnummer mit Flansch	Article No. avec bride	Order no. with flange	50285554	50328767
Debersetzung Transmission Gear ratio I = 30	Einbaulage	Position de montage	Mounting position	+	+
Max. Abtriebs-Geschwind. mit SE-24 Max. vitesse de sortie avec SE-24 Max. speed at output with SE-24 Nominal bright SE-24 Nominale moment de torsion Nominal torque 0.75 Nm 0.75	Uebersetzung	Transmission	Gear ratio	i = 30	i = 30
Max. Abtriebs-Geschwind. mit SE-24 With Se-200 N With Selevel Station State Station State Station State Station State	Max. Abtriebs-Moment	Max. moment de sortie	Max. moment at output	1.8 Nm	1.8 Nm
Nominale moment de torsion Nominal torque 0.75 Nm 0.75 Nm Nominale Nominale vitesse Nominal speed 117 U/min 117 U/mi	Max. Abtriebs-Geschwind.		Max. speed at output	200 U/min	
Nenn-Geschwindigkeit Nominale vitesse Nominal speed 117 U/min 117 U/min 2 Ulässige Axiallast Force axiale autorisée Permissible axial force 0-200 N 0-				0.75 Nm	
Zulässige Axiallast Force axiale autorisée Permissible axial force O-200 N O-200 N Zulässige Radiallast Force radiale autorisée Permissible radial force O-800 N O-800					
Zulässige Radiallast Force radiale autorisée Permissible radial force O-800 N O-800 N Max. Kippmoment stat. Couple de basculement stat. Tilting torque static 93 Nm 93 Nm Max. Kippmoment dynam. Couple de renversem. dynam. Titling torque dynamically 15 Nm 15 Nm 15 Nm Kippfestigkeit Inclinez la stabilité Tilt stability S-8 Nm/ arcmin Arcmin Arcmin Titling torque dynamically 15 Nm 15 N	THE COLUMN TAX AND THE COLUMN TAX				
Max. Kippmoment stat. Couple de basculement stat. Tilting torque static 93 Nm 93 Nm 15 Nm 15 Nm 15 Nm 15 Nm Kippfestigkeit Inclinez la stabilité Tilt stability Seperat accuracy Tension de répétition Betriebsspannung Tension de service nominale Diamètre creuse arbre Diamètre creuse arbre Diamètre creuse arbre Diamètre froeuse de vuit la voise level Trame de fixation derrière Trame de fixation devant Trame de fixation devant Temperature: Lager - de stockage - d'utilisation Tilting torque static Tilting torque dynamically 15 Nm 15 Nerchina 15 Nerchina 20 VAC 24/48 V 230 VAC 24/48 V 6.2 mm 6.2 m					
Max. Kippmoment dynam. Couple de renversem. dynam. Titling torque dynamically Tilt stability Teperature of stability Tilt stability Tilt stability Tilt stability Teperature of stability Tilt stability Tilt stability Teperature of stability Temperature of stability Temperat	19 W W				
Kippfestigkeit Inclinez la stabilité Tilt stability 5.8 Nm/ arcmin arcmin #b(r;6") = ±b(r;6") = 2.90888r (mm) x 10"5 Betriebsspannung Tension de service nominale Operating voltage 230 VAC 24/48 V Hohlwellen Durchmesser Diamètre creuse arbre Diameter hollow shaft Diameter hollow shaft Poids du module Weight of module Weight of module O.575 kg 0.575 kg 0.57		200 10 10 10			NECES - 1111
Wiederholgenauigkeit Précision de répétition Repeat accuracy #b(r;6") = 2.90888r (mm) x 10-5 2.90888r (mm) x 10-5 3.200888r (mm) x 10-5 3.20088r (mm) x 10-5 3.2008 m 10-5 3.2008	Kippfestigkeit			5.8 Nm/	5.8 Nm/
Betriebsspannung Tension de service nominale Operating voltage 230 VAC 24/48 V Diamètre creuse arbre Diameter hollow shaft 6.2 mm 6.2 mm 6.2 mm Modulgewicht Poids du module Weight of module Diameter hollow shaft O.575 kg O.575 k	Wiederholgenauigkeit	Précision de répétition	Repeat accuracy	±b(r;6") = 2.90888r	±b(r;6") = 2.90888r
Hohlwellen Durchmesser Diamètre creuse arbre Diameter hollow shaft Poids du module Weight of module O.575 kg O	Betriebsspannung	Tension de service nominale	Operating voltage		
Modulgewicht Poids du module Weight of module 0.575 kg 0.	Hohlwellen Durchmesser		2000 NO N NN NN NN		
Lärmemission Niveau de bruit Noise level < 65 dB (A) < 65 dB (A) < 65 dB (A) < 65 dB (A) Sefestigungsraster hinten Trame de fixation derrière Fixing grid in the back Befestigungsraster vorne Trame de fixation devant Fixing grid in front 30x30 mm 30x30 mm 30x30 mm 30x30 mm 30x30 mm 30x30 mm 38x38 mm Temperature: Lager - de stockage - Storage - Storage 0 °C+50 °C 0 °C+50 °C 0 °C+40 °C 0 °C+40 °C		100 100 100 10 10 10 10 10 10 10 10 10 1			
Befestigungsraster hinten Trame de fixation derrière Fixing grid in the back 30x30 mm LK-Ø 58 mm Sefestigungsraster vorne Trame de fixation devant Fixing grid in front 30x30 mm 30					
Befestigungsraster vorne Trame de fixation devant Fixing grid in front 30x30 mm 38x38 mm 30x30 mm 38x38 mm Temperatur: Température: Temperature: Temperature: 0°C+50°C 0°C+50°C 0°C+50°C 0°C+50°C 0°C+40°C 0°C+40°C <td>Befestigungsraster hinten</td> <td></td> <td>- 1, market 1, m</td> <td>30x30 mm</td> <td>30x30 mm</td>	Befestigungsraster hinten		- 1, market 1, m	30x30 mm	30x30 mm
Temperature: Temperature: Temperature: - Lager - de stockage - Storage 0 °C+50 °C 0 °C+50 °C - Betrieb - d'utilisation - Operation 0 °C+40 °C 0 °C+40 °C	Befestigungsraster vorne	Trame de fixation devant	Fixing grid in front	30x30 mm	30x30 mm
- Lager - de stockage - Storage 0 °C+50 °C 0 °C+50 °C - Betrieb - d'utilisation - Operation 0 °C+40 °C 0 °C+40 °C	Temperatur:	Température:	Temperature	20,00 11111	COACC IIIII
	- Lager - Betrieb	- de stockage	- Storage		0 °C+50 °C 0 °C+40 °C
	Schutzart	Type de protection		IP 40	IP 40



3.6 Masszeichnung: GMQ 32 / RE-75



Anbaufläche vorne. Bohrungen sind durchschraubbar. Surface de montage, devant. Percage avec taraudage débouchant. Mounting surface, on the front. Drilled holes can be tapped.

Anbaufläche seitlich. Bohrungen sind durchschraubbar. Surface de montage côté. Percage avec taraudage débouchant. Mounting surface, on the side. Drilled holes can be tapped.

Abbildung 3: Masszeichnung GMQ 32-RE-75



3.7 Technische Daten GMQ 32

TECHNISCHE DATEN DONNÉES TECHNIQUES TECHNICAL DATA






Tabelle 2: Technische Daten GMQ-32



3.8 Exzentrische Greifkraft-Diagramme




3.9 Zentrische Greifkraft-Diagramme






3.10 Greifzangen GMQ 32



Masse 0.285 kg



Hinweis zu GM 32/K

Es ist darauf zu achten, dass die Backenbewegung schlag-/+prellfrei erfolgt. Dies kann mit entsprechender Drosselung vorgenommen werden. Ansonsten ist mit einer verringerten Lebensdauer zu rechnen.

Note concernant GM 32/K

Il faut veiller à ce que le mouvement des mâchoires s'effectue sans choc ni coup. Ceci peut se faire en bridant l'entraînement en conséquence. Dans les cas contraire, la durée de vie sera moindre.

Note for the GM 32/K


Ensure that the movement of the jaws occurs without impacts and bounce-free. This can be achieved by reducing the movement speed. Otherwise the service life will be shortened.



3.11 Elektrische Anschlüsse

Messwerte mit SE-Power 1kVA

Schwenkzeit / Rotation du temps / Rotation time



HINWEIS



Die Zulässigen Nutzlasten vom Modul müssen eingehalten werden, siehe Technische Tabelle.

Der Hersteller übernimmt keine Garantie von Kunden Umbauten an diesem Greif- Drehmodul.


<u>Für hieraus resultierende Schäden haftet der Hersteller nicht.</u>

<u>Das Risiko trägt allein der Anwender.</u>




3.12 Schnittstellen elektrisch

Motorkabel (M12 oder M15)



Geberkabel (G10 oder G12)




1	braun	U
2	blau	V
3	weiss	B/
4	grün	Α
5	rosa	W/
6	gelb	Z
7	schwarz	GND
8	grau	В
9	rot	+ 5 V
10	violett	V/
11	grau/rosa	W
12	rot/blau	Z/
13	weiss/grün	A/
14	braun/grün	U/
15	weiss/gelb	n.v.
16	gelb/braun	n.v.
17	weiss/grau	n.v.



Sensorstecker

M5x0.5



3.13 Inbetriebnahme, Betrieb, Schulung

WARNUNG



Beim Betrieb des Moduls können durch die Drehbewegung der Greifzange eine Erfassung von Kleidungsstücken, Haare oder sonstige Materialien möglich sein.

Vorsicht: Die Inbetriebnahme darf nur von qualifiziertem Fachpersonal ausgeführt werden.

⚠ WARNUNG



Durch die dezentrale Steuerung befindet sich der Bediener das Greif- Drehmodul nicht zwingend neben dem Produkt, damit können durch den Rotationsbetrieb andere Personen gefährdet werden.

Bei Manipulation am Greif- Drehmodul muss die Reglerfreigabe gesichert werden, sie darf erst nach Beendigung der Arbeiten wieder eingeschaltet werden.

Beachten Sie die Bedienungsanleitung der verwendeten Steuerung.



3.14 Vorbereitung zur Inbetriebnahme

Das Greif- Drehmodul ist für den Betrieb mit Afag Servoregler konzipiert. Sie können aber auch mit anderen Steuerungen betrieben werden.

Die Bedienung der Afag Servoregler ist in den separaten Bedienungsanleitungen beschrieben.

Für den Testbetrieb verbinden Sie den Servoregler mit einem Computer auf dem die Bediensoftware installiert ist. Die Benutzung der Bediensoftware ist in der Bedienungsanleitung der Servoregler beschrieben.

Wird das Greif- Drehmodul in Kombination mit einem Afag-Servoregler ausgeliefert, sind die Betriebsparameter bereits im Regler gespeichert. Das Greif- Drehmodul kann sofort betrieben werden.

Wird das Greif- Drehmodul mit einer Fremd Steuerung betrieben, müssen durch den Betreiber spezielle Kabel angefertigt und die Betriebsparameter selber ermittelt werden.

M GEFAHR



Durch eine unerlaubte Demontage der Stecker Abdeckung am RE Drehmodul ist eine Gefährdung durch einen elektrischen Schlag möglich.

Unterlassen sie deshalb solche Arbeiten am eingebauten Greif-Drehmodul solange der Strom noch eingeschaltet ist!



3.15 Inbetriebnahme

- Die 1. Inbetriebnahme sollte langsam und schrittweise erfolgen.
- Achten sie auf die zulässigen technischen Werte (siehe Katalog) für:
 - Nutzlast
 - Bewegungsfrequenz
 - Momenten Belastung

↑ VORSICHT



Gliedmassen können durch bewegliche Bauteile gequetscht werden

- Stellen Sie sicher, dass sich Arbeitsbereich des Moduls keine Personen oder Werkzeuge befinden.
- Führen Sie einen Probelauf durch

Zuerst mit langsamen Verfahrbewegungen, dann unter den effektiven Einsatzbedingungen

Schulung

Das Gerät darf nur von Fachpersonal installiert und betrieben werden, die mit dem Inhalt dieser Bedienungsanleitung vertraut sind.

3.16 Einstellen, Umrüsten

↑ WARNUNG



Beim Betrieb des Moduls können durch die Drehbewegung der Greifzange eine Erfassung von Kleidungsstücken, Haare oder sonstige Materialien möglich sein.

Falls Anbauten an das Greif- Drehmodul in Zusammenhang mit den sich bewegenden Teilen eine Gefährdung ermöglichen, muss ein entsprechend sicherer Betrieb gewährleistet sein.

WARNUNG



Durch die dezentrale Steuerung befindet sich der Bediener des Greif- Drehmodul nicht zwingend neben dem Produkt, so können durch den Rotationsbetrieb andere Personen gefährdet werden. Bei Manipulation am Greif- Drehmodul muss die Reglerfreigabe gesichert werden, sie darf erst nach Beendigung der Arbeiten wieder eingeschaltet werden.



3.17 Normalbetrieb

WARNUNG



Beim Betrieb des Moduls können durch die Drehbewegung der Greifzange eine Erfassung von Kleidungsstücken, Haare oder sonstige Materialien möglich sein.

Falls Anbauten an das Greif- Drehmodul in Zusammenhang mit den sich bewegenden Teilen eine Gefährdung ermöglichen, muss ein entsprechend sicherer Betrieb gewährleistet sein.

⚠ WARNUNG



Durch die dezentrale Steuerung befindet sich der Bediener des Greif- Drehmodul nicht zwingend neben dem Produkt, so können durch den Rotationsbetrieb andere Personen gefährdet werden.

Im Normalbetrieb darf nicht in die Anlage eingegriffen werden!

GEFAHR



Durch eine unerlaubte Demontage der Stecker Abdeckung ist eine Gefährdung durch einen elektrischen Schlag möglich.

Unterlassen sie deshalb solche Arbeiten am eingebauten Greif-Drehmodul solange der Strom noch eingeschaltet ist!



4.0 Wartungsanleitung

4.1 Wartung und Pflege

№ WARNUNG



Beim Betrieb des Greif- Drehmodul können durch die Drehbewegung der Greifzange eine Erfassung von Kleidungsstücken, Haare oder sonstige Materialien möglich sein.

Beachten sie die Betriebsanleitung der Anlage, in welche das Greif-Drehmodul eingebaut ist.

Wartung und Pflege dürfen nur von qualifiziertem Fachpersonal durchgeführt werden.

↑ WARNUNG



Für Arbeiten am Greif- Drehmodul schalten Sie den Servoregler des Moduls aus und sichern Sie diesen gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten. Signale der Steuerung können unbeabsichtigte Bewegungen des Moduls hervorrufen, welche zu Verletzungen führen können.

Beachten Sie die Bedienungsanleitung der verwendeten Steuerung.

M GEFAHR



Durch eine unerlaubte Demontage der Stecker Abdeckung ist eine Gefährdung durch einen elektrischen Schlag möglich. Unterlassen sie deshalb solche Arbeiten am eingebauten Greif-Drehmodul solange der Strom noch eingeschaltet ist!

Regelmässige Wartung

Wartungsintervall	Wartungsarbeit
Bei Bedarf	Reinigung des Moduls mit einem trockenen, fuselfreien Tuch.
	Das Modul darf nicht abgespritzt werden und zur Reinigung dürfen keine aggressiven Reinigungsmittel verwendet werden

Tabelle 3: Wartungsarbeiten

32



4.2 Weitergehende Wartung

Eine weitergehende Wartung am Greif- Drehmodul ist unter den nachfolgenden Umgebungsbedingungen nicht notwendig:

- Saubere Werkstattatmosphäre
- Kein Spritzwasser
- Keine Abrieb- oder Prozessstäube
- Klima und Temperatur gemäss den technischen Daten

Störungssuche und Behebung

⚠ WARNUNG



Beim Betrieb des Moduls können durch die Drehbewegung der Greifzange eine Erfassung von Kleidungsstücken, Haare oder sonstige Materialien möglich sein.

Beachten sie die Bedienungsanleitung der Anlage, in welche das Greif- Drehmodul eingebaut ist.

WARNUNG



Durch die dezentrale Steuerung befindet sich der Bediener des Greif- Drehmodul nicht zwingend neben dem Produkt, so können durch den Rotationsbetrieb andere Personen gefährdet werden.

Für Arbeiten am Greif- Drehmodul schalten Sie den Servoregler des Moduls aus und sichern Sie diesen gegen unbeabsichtigtes Wiedereinschalten. Signale der Steuerung können unbeabsichtigte Bewegungen des Moduls hervorrufen, welche zu Verletzungen führen können.

A GEFAHR



Durch eine unerlaubte Demontage der Stecker Abdeckung am RE Drehmodul ist eine Gefährdung durch einen elektrischen Schlag möglich.

Steuerung immer ausschalten!

Kabel immer wegnehmen wenn am Modul gearbeitet wird.



4.3 Störungsmöglichkeiten am RE-50 (RE-75) Drehmodul

Störung	Mögliche Ursache	Abhilfe
Drehwelle (Greifzange)	Zu grosse Massenträg-	Massenträgheitsmoment
oszilliert, (sehr starke Vib-	heitsmomente der Ele-	reduzieren (Angaben nach
rationen am Antrieb)	mente / Nutzlast an Dreh-	Katalog einhalten)
	flansch	
Drehwelle (Greifzange)	Regelparameter schlecht	Parameter an Steuerung
dreht ohne	eingestellt	neu einstellen
Unterbrechung weiter	Endlagensensor falsch	Anschlussbelegung kontrol-
(Anschlag nicht montiert)	angeschlossen	lieren und ggf. korrigieren
	Unterbrechung im Endla-	Sensor kabel prüfen
	gensensoranschluss	
	Endlagensensor defekt	Endlagensensor
		auswechseln
		(Nur durch Hersteller)!
Drehwelle (Griefzange)	Referenzfahrtrichtung	Referenzfahrtrichtung
dreht bis an die falsche	falsch	überprüfen und ggf. wech-
Seite des optionalen An-		seln
schlages und steht still	Antrial falach ange	A no ablusa bala gung dan tan
	Antrieb falsch ange-	Anschlussbelegung kontrol-
Drobwollo (Croifzongo)	schlossen	lieren und ggf. korrigieren.
Drehwelle (Greifzange) bewegt sich nicht	Antrieb falsch ange- schlossen	Anschlussbelegung kontrollieren und ggf. korrigieren.
20 magit alam mami	Unterbrechung im Motor-	Motorkabel prüfen
	anschluss	Motorkaber pruteri
	Antrieb defekt	Antrieb durch Afag AG
		auswechseln lassen
Drehwelle (Greifzange)	Zu grosser Schleppfehler	Werte für Beschleunigung
steht nach kurzer Drehung		und Geschwindigkeit redu-
		zieren
		Kontrolle ob Modulwelle
		mechanisch blockiert
	Unterbrechung im En-	Encoderkabel prüfen
	coderanschluss	
		Encoder auf Funktion prü-
		fen.

Tabelle 4: Störung, Ursache, Abhil



4.4 Greiferantrieb auswechseln (pneumatisch oder elektrisch)

Sollte ein Greiferantrieb nach der Garantiezeit ausfallen oder defekt sein, kann dieser selber ausgewechselt werden nach dem nach folgendem Vorgang:

Bestellen Sie beim Lieferanten Afag den betreffenden Anrieb:

Greiferantrieb GMQ 32, Bestellnummer: 11009157

Dazu brauchen Sie ein Montageschlüssel Kombination Bestellnummer: 50355913

HINWEIS



Wenn Sie einen Greiferantrieb Wechsel selber ausführen, erlischt jeder Garantie Anspruch auf das Modul, zudem brauchen Sie dazu ein Spezial Werkzeug welches separat bestellt werden muss.

Die Firma Afag AG bietet eine Fachgerechte Modul Reparatur an, zu diesem Zweck müssen Sie das Modul dem Hersteller zustellen.

Vorgang beim: GMQ 32 Austausch

4 Schrauben am RE-50 Modul lösen und wegnehmen.



RE-50 Modul entfernen



Montageschlüssel einsetzen

Bestellnummer 50355913 für: RE-50


Bestellnummer 50390803 für: RE-75






Mit dem Montagschlüssel wird das Drehlager gelöst, damit man es zusammen mit der Zugstange weg- nehmen kann.









4.5 Auswechseln des Rotationsmodul RE-50

Sollte ein Rotationsmodul nach der Garantiezeit ausfallen oder defekt sein, kann dieses selber ausgewechselt werden nach dem folgendem Vorgang:

Bestellen Sie beim Lieferanten Afag das Rotationsmodul:

RE-50 Bestellnummer: 50294005

RE-50 24V/48V Bestellnummer: 50328768

Vorgang:

4 Zylinderschrauben M3 am RE-50 Modul lösen und wegnehmen.



Defektes RE-50 Modul entfernen



Neues RE-50 Modul montieren auf die diagonalen Zentrierhülsen am Zwischenteil.

Beachten sie die Kabelabgänge am RE-50 beim Montieren.



HINWEIS



Wenn nach Ablauf der Garantiezeit am Modul Arbeiten ausgeführt werden, übernimmt der Hersteller keine Haftung mehr auf das Greif-Drehmodul. Reparaturen werden kostenpflichtig!



4.6 Endlagen Sensorwechsel

HINWEIS



Ein Sensorwechsel darf nur vom Hersteller ausgeführt werden!

Ein Sensorwechsel darf nicht selber vorgenommen werden.

Der Hersteller übernimmt keine Garantie für einen selbst gewechselten Sensor vom Kunden!



4.7 Ersatzteile

HINWEIS



Reparaturen am Greif- Drehmodul während der Garantiezeit können nur durch die Firma Afag vorgenommen werden. Es existieren keine Ersatzteile.



4.8 Zubehör

Typen	Bestellnummer
Zentrierhülse 7x3mm	11016850 siehe Techn. Katalog
Zentrierhülsen 9x4mm	11004942
Flanschplattenset RE-50	50294008
Flanschplattenset RE-50	50294009
Motorkabel-M12-5m-0-open (SE-Power)	50290459
Motorkabel-M12-10m-0-open (SE-Power)	50310506
Motorkabel-M12-5m-90-open (SE-Power)	50290460
Motorkabel-M12-10m-90-open (SE-Power)	50310507
Motorkabel-M15-3m-0-0 (SE-24/48)	50332418
Motorkabel-M15-3m-90-0 SE-24/48)	50332420
Motorkabel-M15-5m-0-0 (SE-24/48)	50338977
Motorkabel-M15-5m-90-0 (SE-24/48)	50338978
Geberkabel-G10-5m-0-0 (SE-Power)	50297199
Geberkabel-G10-10m-0-0 (SE-Power)	50310508
Geberkabel-G10-5m-90-0 (SE-Power)	50297200
Geberkabel-G10-10m-90-0 (SE-Power)	50310509
Geberkabel-G10-5m-0-open	50290461
Geberkabel-G10-10m-0-open	50310511
Geberkabel-G10-5m-90-open	50290462
Geberkabel-G10-10m-90-open	50310512
Geberkabel-G12-3m-0-0 (SE-24/48)	50332416
Geberkabel-G12-3m-90-0 (SE-24/48)	50332417
Geberkabel-G12-5m-0-0 (SE-24/48)	50338975
Geberkabel-G-12-5m-90-0 SE-24/48)	50338976
Initiatorkabel-R1-5m-0-open (SE-Power)	11006446
Initiatorkabel-R1-10m-0-open (SE-Power)	50072072
Initiatorkabel-R1-5m-90-open (SE-Power)	11007826
Initiatorkabel-R1-10m-90-open (SE-Power)	50310513
Initiatorkabel-R2-3m-0-0 (SE-24 /SE-48)	50340271
Initiatorkabel-R2-5m-0-0 (SE-24/SE-48)	11017754
Initiatorkabel-R2-3m-90-0 (SE-24/SE-48) Initiatorkabel-R2-5m-90-0 (SE-24/SE-48)	50340272 50340903
Steuerung SE-24	30340903
Steuerung SE-48	
Steuerung SE-Power 1 kVA	+
Sensor INI d8x36-SN2.0-PNP-NCM8x1	50285525 siehe Techn. Katalog
Montageschlüssel für: RE-50	50355913
Market and Provider DE 75	F000000

Tabelle 5: Zubehör

50390803

Montageschlüssel für: RE-75



4.9 Ausbau und Reparatur

Bei einer Beschädigung des Moduls kann dieses an die Afag Automation AG zur Reparatur eingeschickt werden.

⚠ WARNUNG



Vor der Installation muss die elektrische Versorgung ausgeschaltet und entfernt werden. Erst wenn die elektrische Versorgung definitiv entfernt ist darf mit der Demontage des Systems begonnen werden.

HINWEIS



Die Afag Automation AG bietet Ihnen einen zuverlässigen Reparaturdienst an.

Beachten Sie, dass Afag keine Garantie für Module übernehmen kann, welche nicht durch die Firma Afag Automation AG repariert wurden.

5.0 Entsorgung

HINWEIS



Nicht mehr verwendbare Greif- Drehmodule sollen nicht als ganze Einheit, sondern in Einzelteilen und nach Art der Materialien demontiert und rezykliert werden. Nicht rezyklierbare Materialien artgerecht entsorgen.

6.0 Anhang

6.1 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1: Modulangaben	7
Abbildung 2: Masszeichnung GMQ 32 / RE-50	20
Abbildung 2: Masszeichnung GMQ 32 / RE-75	22
6.2 Tabellenverzeichnis	
Tabelle 1: Anzugsmomente für Schrauben	13
Tabelle 2: Technische Daten GMQ-32	23
Tabelle 3: Wartungsanleitung	32
Tabelle 4: Störungsmöglichkeiten am RE-50 (RE-75)	34
Tabelle 5: Zubehör	39





Afag Automation AG Fiechtenstrasse 32 4950 Huttwil

Schweiz

Tel.: +41 (0)62 - 959 86 86 Fax.: +41 (0)62 - 959 87 87

e-mail: <u>sales@afag.com</u>
Internet: www.afag.com